

## Installations vejledning - ISIFLO murgennemføringer

- 1) Bøsningsrøret med sand indmures i væg
- 2) Skub medie rør igennem bøsningsrøret m/sand med påsat svampe O-ring på røret. O-ringen skal helst ligge i bunden af bøsningsrøret (hvor der ikke er gevind)
- 3) PE-spidsenden skal skubbes igennem bøsningsrøret ud igennem enden v/gevindet
- 4) Tag nylon centreringsring og sæt den koniske ende ind i bøsningsrøret, hvor gevindet starter. Nu er PE-rørs spidsende centreret i midten af nylon-ringen!
- 5) Klip PE-røret vinkelret
- 6) Stik PE-røret helt i bund af Isiflo koblingen, således at O-ringen passerer
- 7) Spænd omløbsmøtrikken på Isiflo koblingen - Omløbsmøtrikken skal ligge helt plant op ad koblingshuset
- 8) Isiflo koblingen med monteret PE-rør skal herefter sættes op på plads mod den hvide nylon-ring - Skal skubbes på plads, så denne kommer så tæt op af nylon-ringen som muligt
- 9) Til sidst monteres den store overfalds møtrik ud over Isiflo koblingen, som så spændes ind på PVC-røret med gevind. Overfalds møtrikken vil fastgøre og fastholde medierør + koblingen på bøsningsrøret, således du kan arbejde videre fra rørgevindet på Isiflo koblingen.

---

### Principskitse for ISIFLO - murgennemføring bestående af 072272/74 & 072276

---

- 1) O-ring hindrer indtrængning af grundvand
- 2) Bøsningsrør giver effektiv fæstning til omgivende beton p.g.a. udvendige sandbelægning
- 3) Nylonpakning/styre ring centrerer indførte plastrør og sikrer let montage
- 4) Omløber/overgangsstykke sikrer trækfast og tæt samling

